


Návod k ovládání Místnost 20



Tlačítkem START začnete práci se systémem.




Ovládání světel:
Tlačítko Lights **1**
Světa lze zapnout a vypnout tlačítky On a Off nebo lze nastavit úroveň osvětlení na 1/3 nebo 2/3 intenzity osvětlení.



Ovládání žaluzií:
Tlačítko Shades **2**
Pomocí tlačítek Up **3** a Down **4** ovládáte chod žaluzií nahoru a dolů.



Ovládání projektoru:
Tlačítko Projection **5**
Tlačítka On a Off zapínáte a vypínáte projektor, tlačítkem Mute projektor zhasnete. Promítací plátno se ovládá tlačítkami UP(nahoru) a DOWN(dolů). Tlačítko STOP zastaví posun plátna.




Zvuk:

Tlačítko Amplifier **6** slouží k ovládní zesilovače. Tlačítka On a Off zesilovač zapnete a vypnete. Hlasitost se nastavuje tlačítka + a -, přeškrtnutý reproduktor zvuk úplně ztlumí. Stejnou funkci plní tlačítka pod menu vpravo.



Pomocí tlačítka Aux Plate **7** můžete nastavit kde se bude zobrazovat signál vstupů z přípojného místa. Vybíráme jeden ze vstupů (PM-HDMI nebo PM-VGA) který následně pošleme do projektoru stisknutím tlačítka Projector



Pro ukončení práce se systémem stisknete tlačítko pro vypnutí **8** a potvrďte tlačítkem YES.